



Let op:

Bij een houten vloer als ondergrond mogen leidingen niet horizontaal worden opgenomen in de later aan te brengen druk-, tussen- en terrazzolaag.

Leidingen mogen het totale vloerpakket alleen verticaal doorsnijden.

Situatie met vloerverwarming:

